




JES 120AU

JES 120AU



Přijímač a spínač poplachových zpráv

Na JES 120AU se hlavně připojují jednotlivé protipožární čidla nebo, lépe, výstup kupleru EPS. V každé zóně můžeme manuálně vyvolat alarm sepnutím na hlavním panelu. V případě poplachu systém přejde automaticky do E/M stavu. Přístroj tak generuje potřebná E/M data pro matici JRG 220A. Na toto zařízení se rovněž připojuje alarmová jednotka. Jednodušeji řečeno JES 120AU je hlavním „generátorem“ poplachových dat.

Technická data

- kontrola 20 zón
- manuální vyvolání alarmu v dané zóně nebo ve všech najednou
- indikace vysílání dat
- připojení na protipožární čidla (nebo kupleru EPS) a alarmovou jednotku
- automatické vyvolání alarmu také v sousední zóně + možnost

vnitřního určení „sousedů“

- datový výstup na reléový spínač zón JRG 220A
- příkon 3 W
- napájení 24 V DC
- hmotnost 2,5 kg

Kat. č.: 271044

ks